

TORNADO



شكراً لاختيارك شفاط تورنيدو

موديل
TVS-25
TVH-25


دليل التثبيت
شفاط تورنيدو

ELARABY

19319 www.elarabygroup.com
Tornado

PN:B905122

- 3- In case of accumulaing dust and dirts on the main body and shutter, remove the main body from the wooden frame after Loosen fasten screws (item 5 in installation Instructions), then clean it by Wiping the shutter and frame using soaped cloth then dry it, as shown Fig.(A)
- 4- To open the shutter,use switch as illustrated in Fig.(B)...You Should not open the shutter from Outside Fig.(C)



- 5- Wipe the electric parts with dry cloth
- 6- After cleaning, please follow installing instructions and must insure the following items :
 - Good running
 - Action of shutter (Normal)
 - Proper installation (cover,Blade)

Caution

- 1- Take care,not to use washing machine in cleaning & not to apply water on the electric parts.
- 2- Do not apply any solvent for cleaning (thinner - Chemical) .
- 3- Take care not to put hot water (more than 60 °C) on the plastic parts when cleaning.
- 4- Do not give a shock to the shutter while opening
- 5- Do not use your hand & any hard things during running
- 6- Just deal with our maintenance centers.
- 7- Ventilating fan does not install on ceiling .



تحذير

- ٥- في حالة تراكم الأتربة على الجسم والشيش، يتم إخراج الجسم من الميكل الخشبي بعد فك مسامير التثبيت (بند رقم ٥ بتعليمات التركيب) وتنظيفه بقطعة قماش مبللة بالصابون ثم تجفف بعد ذلك بقطعة قماش جافة كما بالشكل (A).
- ٦- يفتح الشيش بشد خيط السوি�تش لأنفل كما هو موضح شكل (B) ... علماً بأنه ليس من المفترض فتح الشيش من الخارج شكل (C).

- ٧- بعد إتمام التنظيف، يتم إعادة تجميع الأجزاء باتباع تعليمات التركيب وبعد ذلك تأكيد من الآتي :
 - الجهاز يعمل بصورة جيدة
 - حركة الشيش (طبيعية)
 - كفاءة التجميع جيدة (الغطاء،الريشهة).

١- يجب عدم استخدام الغسالة الكهربائية عند عملية التنظيف كما يجب الابتعاد عن الأجزاء الكهربائية للمياه.

٢- عند التنظيف، يجب عدم استخدام أي مادة مذيبة (ثinner - كيماويات).

٣- يجب مراعاة عدم وضع مياه ساخنة (درجة حرارتها أكثر من ٦٠ درجة مئوية) على الأجزاء البلاستيكية أثناء التنظيف.

٤- يجب مراعاة عدم فتح الشيش بقوة فجائحة.

٥- بعد يدك أو أي آلة حادة عن الشفاط أثناء تشغيله.

٦- تعامل مع مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة لا يركب الشفاط في الأسقف.

قبل تقديم منتجات تورنيدو العربي إلى الأسواق، يتم إنتاجها وفق معايير محددة للجودة ومراقبة الإنتاج وذلك من أجل إرضاء العملاء والمستهلكين إلى أقصى درجة ممكنته.

المواصفات الفنية

جهد التشغيل : ٢٢٠ فولت

Technical Specifications

Rating Voltage : 220 volt



MODELS TVS-25 & TVH-25

Spec. Model	القدرة (وات)		السرعة (لفة / دقيقة)		الحد الأدنى لتدفق الهواء (م³ / ساعة)		الوصلات
	IN.	EX.	IN.	EX.	IN.	EX.	
25	22.5	30	865	965	475	645	25

تعليمات التركيب

١- الوضع المثالي للتركيب طبقاً للرغبة المطلوبة على أبعاد الإطار الخشبي (سحب - طرد) . (شكل ١)

- ٢- Wooden Frame: The Wooden frame dimensions depends on the Ventilating fan outer dimensions see . (Fig.2)



طريقة التركيب :

١- بعد تجهيز هيكل الخشب طبقاً للأبعاد الموضحة بشكل ٢ يتم تركيبه وتنبيته جيداً في المكان (شكل ٣).



3- How to Install :

- After Preparing the wooden frame based on Fig.2 install and fix it on the wall properly (Fig.3).
- Take the ventilating fan out of the carton.
- Dismantle fan cover : pull from sides and pull down then push upward. (Fig.4)




٤- أخرج الريشة : اضغط الزر (١) ثم ازّع الريشة .

- Remove the blade : push Button no (1) then pull the blade.



- ٥- ضع جسم الشفاط داخل الإطار الخشبي وثبته في الإطار الخشبي بالمسامير المرفقة كما بالصورة .
5- Set the main body as illustrated then fix into frame by attached screws.

* في حال الاحتياج يمكن تثبيت الشفاط من الأعلى بالمسامير المرفقة كما هو موضع بعد تركيب الورديتين .
المربيتين المرفقين مع الشفاط بالأماكن المحددة (يجب أن يكون الإطار الخشبي بنفس المقاسات المذكورة سابقاً) .
* if needed you can fix the body by the top position screw after installing the attached square washer .



How to operate

Connect power cord and pull switch string , the switch has 3 functions as shown on the sticker

- 1- EXHAUST
- 2- INTAKE
- 3- OFF

How to Clean

When need cleaning vent. fan follow steps :

- For cleaning the cover and blade Put them into hot water (about 40°C), then wipe them off with mild soap or detergent moistened cloth after that wipe them with dry cloth so that no soap , grease or dust remain
- To remove the cover and blade follow the steps:
- Pull out the Plug from the electric source.
- Follow the previous steps at installation instructions (3,4).



- عند الاحتياج للتنظيف اتبع الخطوات التالية :-
- لتنظيف الغطاء والريشة يتم وضعهم في مياه ساخنة (درجة حرارتها حوالي ٤٠ درجة مئوية) ثم يتم مسحها بقطعة قماش مبللة بالصابون أو مواد منظفه ، وبعدها يتم مسحها بقطعة قماش جافة حتى لا يتبقى أي أثر للملادة المنظفه أو الشحومات والأترية
 - لإتمام خل خلط الغطاء والريشة يتبع الخطوات التالية :-
- اسحب الفيشة من مصدر التيار الكهربائي
- اتبع الخطوات السابقة بتعليمات التركيب بنود (٤,٣) .